

Hoe schilder ik mijn muren in huis?

Wij verkopen natuurlijk allerlei soorten verf voor het verfraaien en beschermen van je huis, zowel voor binnen als buitenshuis. Vaak krijgen wij ook de vraag van hoe schilder ik het beste mijn binnenmuur en welke producten heb ik dan nodig? Om je goed op weg te helpen bij het schilderen, hebben wij kort een eenvoudig stappenplan voor je gemaakt.

Dit heb je nodig voor het schilderen van een binnenmuur

- [Muurverf](#)
- [Vachtroller](#)
- [Verfbeugel](#)
- [Kwast](#)
- [Afplaktape](#)
- [Stucloper](#) of [afdekkleed](#)
- [Afdekfolie](#)
- [Emmer](#)
- [Spons](#)
- [Verfreiniger](#)
- [Stoffer](#)
- Roerhoutje
- [Schilderstrap](#)

Eventueel ook nog

- [Muurvuller](#)
- [Acrylaatkit](#)
- [Voorstrijkmiddel](#)
- [plamuurmes](#)

Wat is nog meer van invloed bij het schilderen van een binnenmuur

Als je gaat schilderen zijn er verschillende factoren die van invloed kunnen zijn op het resultaat. Het is daarom belangrijk om met bepaalde zaken rekening te houden.

- De ideale temperatuur om te gaan schilderen ligt tussen de 10 en 23 graden
- Als je binnen gaat schilderen zet dan niet de verwarming aan.
- Zorg voor voldoende licht, schilder het liefst overdag met voldoende daglicht.
- Een vette, stoffige of natte ondergrond heeft een slecht invloed het eindresultaat, zoals onthechting of blazen, zorg daarom altijd dat de ondergrond stofvrij, droog en schoon is.

Hoe nu verder met het schilderen van je binnenmuren!

Stap 1: Voorbereiding

- Haal zoveel mogelijk losstaande spullen uit de ruimte waar je je muur wilt schilderen en dek meubels af met afdekfolie.
- Dek de vloer eventueel af met stucloper of afdekkleed

Stap 2: Reinigen, stofvrij maken en afplakken

- De muur moet eerst goed stofvrij worden gemaakt, met een vladder of stoffer
- Als de muur al een verflaag heeft of vervuild is maak dan de muur schoon met een emmer met schoonwater met daarin een ontvetter (ongeveer 10% verfreiniger).
- Laat de muur vervolgens goed drogen
- Plak vervolgens alle delen af waar je langs schildert die je niet wilt raken met verf, bijvoorbeeld plinten en kozijnen maar ook langs het plafond.

Stap 3: Repareren en vullen

- Haal oude pluggen en schroeven uit de muur
- Is de muur beschadigd of zitten er gaatjes in de muur? Repareer die dan eerst met een muurvuller voordat je gaat schilderen.
- Schat in hoeveel muurvuller je ongeveer nodig hebt en doe dit op je plamuurmes. Vul het gat en strijk het daarna glad met je plamuurmes (het is aan te raden om twee plamuurmessen te gebruiken, een om het vulmiddel op te leggen en de andere om mee glad te strijken).
- Naden en kieren langs het kozijn, plafond of in de hoeken kit je af met een acrylaatkit, dit geeft een strakker uiterlijk als je straks klaar met schilderen. Strijk de acrylaatkit na met een vochtige spons als je deze aanbrengt.
- Laat de acrylaatkit en de muurvuller goed drogen voordat je verder gaat.

Eventuele tussenstap bij een onbehandelde of nieuwe muur

- Als je twijfelt of de muur onbehandeld is kun je dit vrij makkelijk testen. Maak de muur nat met een spons of plantenspuit en kijk wat er gebeurt. Trekt het water makkelijk en snel in de ondergrond dan is deze zuigend en waarschijnlijk dus onbehandeld. Je moet voordat je dus verder gaat met schilderen deze muur eerst voorzien van een voorstrijkmiddel. Zuigt het water niet in de ondergrond, dan hoeft je niet voor te strijken.
- Breng het voorstrijk met een microvezel verfroller, voorkom dat je de voorstrijk te dik aanbrengt en gaat lopen, dit geeft anders lelijke strepen in je eindlaag. (dus breng gewoon een dun laagje voorstrijk aan).

Stap 4: schilderen van de muur

- Voor je begint roer je de verf nog even goed door met een roerhoutje en giet dan de verf in een emmer.
- Begin eerst met de randen, langs kozijnen, plint en plafond. Start altijd vanuit een hoek. Werk dus van links naar rechts of andersom. Als je ongeveer 1 a 2 meter randen hebt aangebracht, ga je de grote vlakken invullen. Rol de vachtroller goed in de verf en verdeel dit over het verfrooster. Rol vervolgens ruime banen op je muur en verdeel deze door kruislings te rollen. Rol in de goed verdeelde verf de muur van boven naar beneden van uit de hoek naar het punt waar je gestopt bent met de randen.
- Herhaal dit allemaal steeds in stukken van ongeveer 1 a 2 meter, tot dat de hele wand gedaan is.
- Het is verstandig om de muur te laten drogen en daarna nog 1 keer te rollen zoals we net hebben aangeven. Je krijgt dan het mooiste resultaat.

- Verwijder na het schilderen direct de tape, doe dit wel voorzichtig en met beleid. Dan is de kans op beschadigingen het kleinst.
- Beoordeel het eindresultaat pas de volgende dag, verflagen kunnen droog aanvoelen maar de matheid en hoe egaal ze zijn is pas na 24 te beoordelen. Ga ook niet "bijvlekken" dit geeft over het algemeen juist rare vlekken in het eindresultaat. Beter totaal nog 1 extra laag dan bijvlekken.

Stap 5: Het eindresultaat

- Plaats nadat alle afdekmaterialen en tape verwijderd zijn, voorzichtig de losse dingen terug in je kamer.
- Het eindresultaat, een mooie, fraaie nieuwe binnenmuur!